



## BEDIENUNG VON TAXAMETERN/WEGSTRECKENZÄHLERN

### 1. HALE MCT-06/WSZ-06/MCT-07

- 1.1 Taste 4 drücken und halten.
- 1.2 Taste 3 dazu drücken. Anzeige = OFF
- 1.3 Mit Taste 1 erneut starten.  
Anzeige dann (evtl. nach einigen Sekunden) normal

### 2. KIENZLE ARGO 1150

- 2.1 Taste 4 halten. Anzeige = OFF
- 2.2 Mit Taste 1 erneut starten.  
Anzeige dann (evtl. nach einigen Sekunden) normal

### 3. KIENZLE ARGO T21

- 3.1 Zündung ausschalten. Taxameter = OFF.
- 3.2 Zündung einschalten. Das Gerät „bootet“, anschließend erscheint „Beachten Sie stets den aktuellen Straßenverkehr und die StVO!“, dieses mit „OK“ bestätigen.
- 3.3 Taxameter geht in den „Betriebsmodus“.
- 3.4 „Betrieb“ drücken.  
Anzeige dann (evtl. nach einigen Sekunden) normal

### 4. HALE SPIEGELTAXAMETER/WEGSTRECKENZÄHLER

- 4.1 Taste 4 drücken und halten.
- 4.2 Taste 3 dazu drücken. Anzeige = OFF
- 4.3 Mit Taste 1 erneut starten.  
Anzeige dann (evtl. nach einigen Sekunden) normal